



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – REDE AÉREA ENERGIZADA (MÉTODO AO CONTATO)**


Número:  
**POPD 051.05**

Folha:  
**1/2**

**SUBSTITUIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CONECTORES**

Emissão:  
**30/06/2004**

Revisão  
**05/09/2005**

<b>Atividades</b>	<b>Competência</b>	<b>Riscos</b>	<b>Controles</b>
Item: 01 a 12 Passo: iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais	Idem	<ul style="list-style-type: none"><li>- Iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais</li></ul>
Item: 13 Passo: Retirar ou fazer a manutenção do conector <ul style="list-style-type: none"><li>- Medir com alicate amperímetro a corrente que está passando pelo condutor;</li><li>- Colocar o baipasse adequado;</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Manutencionar ou retirar o conector para troca.</li></ul>	Eletricista	<ul style="list-style-type: none"><li>- Curto – circuito;</li><li>- Arco – elétrico;</li><li>- Queda do conector.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar se as coberturas estão cobrindo adequadamente as partes energizadas ou sujeitas a energização;</li><li>- Inspecionar se não há possibilidade de romper a conexão quando da colocação do baipasse;</li><li>- Descer o conector pela corda de serviço, acondicionado no balde de lona.</li></ul>
Item: 14 Passo: Colocar o novo conector	Eletricista	<ul style="list-style-type: none"><li>- Queda do conector;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Içar o conector pela corda de serviço acondicionado</li></ul>



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – REDE AÉREA ENERGIZADA (MÉTODO AO CONTATO)**


Número:  
**POPD 051.05**

Folha:  
**2/2**

**SUBSTITUIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CONECTORES**

Emissão:  
**30/06/2004**

Revisão  
**05/09/2005**

<b>Atividades</b>	<b>Competência</b>	<b>Riscos</b>	<b>Controles</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Lçar o novo conector;</li><li>- Seguir as Normas de colocação de conector;</li><li>- Retirar o baipasse.</li></ul> 		<ul style="list-style-type: none"><li>- Queda de Ferramentas;</li><li>- Curto – circuito.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- no balde de lona e segurar firmemente;</li><li>- Verificar se as coberturas estão cobrindo adequadamente as partes energizadas ou sujeitas a energização.</li></ul>
Item: 15 a 19 Passo: Iguais aos itens 13 a 17 dos Procedimentos Gerais	Idem	<ul style="list-style-type: none"><li>- Iguais aos itens 13 a 17 dos Procedimentos Gerais.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Iguais aos itens 13 a 17 dos Procedimentos Gerais.</li></ul>